

ID	AREA AFERENTE (m2) LOSA ENTREPISO MADERA	COMBINACION	Wu (KG)	CANTIDAD DE COLUMNAS EN AREA AFERENTE (UND)	WU POR COLUMNA(KG)	1.2D	1.0E	1.0L	carga por cubierta 1.6Lr
4	15.55	1.2D+1E+1L	96338.600	5	19267.720	1306.20	16406.52	1555	174.16